

Crochet de rangement : chaussures et casque de ski

Rangez vos chaussures et votre casque de ski au mur pour libérer le sol.



Réf. Mottez : **F208V**
EAN : 3234640065083



Argumentation commerciale

- **Chaussures et casque réunis** : accueille une paire de chaussures de ski et un casque sur un seul support mural.
- **Aération facilitée** : les chaussures suspendues peuvent sécher facilement après utilisation.
- **Robuste et fonctionnel** : il permet de garder votre matériel organisé, aéré et facilement accessible après utilisation.
- **Gain de place** : l'équipement reste accessible sans encombrer le sol.
- **Usage intérieur** : pour un local à skis, un garage, un chalet ou un magasin de sport.

Descriptif technique

- Matière: tube acier zingué Ø 16 mm, épais. 1 mm
- Dimension : Long. 17 cm x Prof. 20 cm x Haut. 54 cm
- Poids : 0,70 kg

% de produit recyclé	70 %
% d 'emballage recyclé	100 %
Substance dangereuse > 0,1%	Non
Produit recyclable	Oui